



1




2




3




4



5




6




7


1x




8




9






11



12



10



L N Print tube and L N print luminaire same side
L N Print Röhre und L N Print Leuchte gleiche Seite
LN Printbuis en LN printarmatuur dezelfde kant
Tubo de impresión L N y luminaria de impresión
L N en el mismo lado



Placing the tube the other side along will cause electrical problems!
Als u de buis aan de andere kant plaatst, ontstaan er elektrische problemen!
Wenn Sie den Schlauch auf der anderen Seite platzieren, führt dies zu elektrischen Problemen!
Placer le tube de l'autre côté entraînera des problèmes électriques!
¡Colocar el tubo del otro lado causará problemas eléctricos!



Veiligheidsinstructies:

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig hebt gelezen en begrepen voordat u het product installeert of gebruikt volgens het installatie-/bedradingsschema (indien van toepassing). Bewaar dit document voor toekomstig gebruik en gebruik het product alleen zoals beschreven in dit document. Elk ander gebruik van het product dan beschreven in deze handleiding kan het product beschadigen of de gebruiker verwonden (bijvoorbeeld door kortsluiting, brand of elektrische schokken). Koppel het product los van de stroombron als er problemen optreden. Laat het product niet vallen en vermijd stoten. Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product direct. Als er werkzaamheden aan het elektriciteitsnet moeten worden uitgevoerd, moet dit worden gedaan door een gekwalificeerde elektricien om het risico op elektrische schokken te verminderen. Zorg ervoor dat het product tijdens gebruik voldoende wordt geventileerd. Bedek nooit een elektrisch (LED) apparaat tijdens gebruik, omdat dit warmte genereert en schade kan veroorzaken. LEDs kunnen extreem fel zijn en ernstig oogletsel veroorzaken, kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron! Indien een product uitsluitend bedoeld is voor binnen- en/of buitengebruik, wordt dit vermeld op het product/de onderdelen of in de handleiding. Houd het product buiten het bereik van kinderen of dieren.



Garantie en service na verkoop:

Onze Shada-producten zijn onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen en worden regelmatig gecontroleerd op hun technische eigenschappen en functies door onafhankelijke testinstituten. Wij geven 24 maanden garantie op dit product, op voorwaarde dat het is gebruikt, geïnstalleerd en onderhouden zoals bedoeld. De volledige garantievoorwaarden voor onze Shada-producten en verdere informatie vindt u op onze homepage. Als u meer hulp nodig hebt of opmerkingen of suggesties hebt, ga dan naar www.shada.nl/nl/contact of neem direct contact met ons op.



Instructies voor reiniging en onderhoud:

Gebruik geen was- of schuurmiddelen. Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon. Reparaties aan het product mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vak personeel. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek (gebruik geen microvezeldoek).



Verwijderingsinstructies:

Algemene informatie over verwijdering

Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet bij het huisvuil worden gegooid. Hun componenten moeten worden gerecycled of gescheiden worden afgevoerd, aangezien ze giftig en gevaarlijk kunnen zijn. Onjuiste verwijdering van componenten kan blijvende schade aan het milieu veroorzaken. Details worden geregeld door de respectieve nationale wetgeving. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze voorschriften. Door oude apparaten te scheiden, te recycleren en af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Vervangbare batterijen en lampen moeten uit het elektrische/elektronische product worden verwijderd voordat het product/de producten worden geretourneerd voor recycling en moeten afzonderlijk worden aangeboden.

Verwijderingsinstructies voor

- Armaturen met verwisselbare lichtbron:

Haal de lichtbron uit de lamp en breng de lichtbron apart naar de recycling (inzamelpunt voor elektronisch afval). Als zowel de lichtbron als het omliggende product (bijv. armatuurbehuizing) moeten worden verwijderd, moeten de lichtbron en het omringende product afzonderlijk worden aangeboden. Controleer indien nodig of de lamp gerepareerd kan worden (bijvoorbeeld door de lichtbron te vervangen) om onnodig elektronisch afval te voorkomen.

- Armaturen met vast geïnstalleerde lichtbron:

De lichtbron kan niet worden vervangen. Gelieve het gehele product te recycleren.

- Armaturen met aparte / vervangbare voeding

Controleer indien nodig of de lamp gerepareerd kan worden (bijvoorbeeld door de voeding te vervangen) om onnodig elektronisch afval te voorkomen. Als het niet mogelijk is om de voedingseenheid te vervangen, dient u het product te recycleren.

- Armaturen met geïntegreerde / niet-verwisselbare voedingseenheid:

De voeding kan niet worden vervangen. Gelieve het gehele product te recycleren.

Voor het milieu!

Op het gebied van duurzaamheid kunnen grote hoeveelheden elektronisch afval worden vermeden door lichtbronnen en andere componenten (bijvoorbeeld voedingen) te vervangen. Controleer daarom of er vervangende lichtbronnen of andere vervangbare componenten beschikbaar zijn. Deze kunnen u tijdens de garantieperiode meestal snel en kosteloos ter beschikking worden gesteld.

De handleiding moet worden doorgegeven aan derden als het complete product wordt doorgegeven.



Safety Instructions:

Make sure you have fully read and understood the instructions in this document before installing or using the product according to the installation/wiring diagram (if applicable). Keep this document for future use and use the product only as described in this document. Any use of the product other than as described in this manual may damage the product or injure the user (e.g., short circuit, fire, or electric shock). Disconnect the product from the power source if problems occur. Do not drop the product and avoid impacts. Do not use the product if any part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately. If work must be done on high voltage power lines, it must be done by a qualified electrician to reduce the risk of electric shock. Ensure that the product is adequately ventilated during use. Never cover an electrical (LED) device during use as this generates heat and can cause damage. LEDs can be extremely bright and cause serious eye damage, never look directly into the light source! If a product is intended for indoor and/or outdoor use only, this is indicated on the product/components or in the manual. Keep the product out of the reach of children or animals.



Warranty and after-sales service:

Our Shada products are subject to strict quality standards and are regularly checked for their technical properties and functions by independent testing institutes. We provide a 24-month warranty on this product, provided it has been used, installed and maintained as intended. Full warranty terms for our Shada products and further information can be found on our homepage. If you need further assistance or have comments or suggestions, please visit www.shada.nl/nl/contact or contact us directly.



Instructions for cleaning and maintenance:

Do not use detergents or abrasives. Do not clean the inside of the device. Repairs to the product should only be performed by qualified trade personnel. Clean the outside of the device with a soft, damp cloth (do not use a microfiber cloth).



Disposal Instructions:

General information on disposal

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as they can be toxic and hazardous. Improper disposal of components may cause permanent damage to the environment. Details are regulated by the respective national legislation. The symbol on the product, operating instructions and/or packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.

Replaceable batteries and lamps must be removed from the electrical/electronic product before returning the product(s) for recycling and must be offered separately.

Disposal instructions for

- Luminaires with replaceable light source:

Remove the light source from the lamp and take the light source separately to recycling (electronic waste collection point). If both the light source and surrounding product (e.g. luminaire housing) are to be disposed of, the light source and surrounding product must be offered separately. If necessary, check whether the lamp can be repaired (e.g. by replacing the light source) to avoid unnecessary electronic waste.

- Luminaires with permanently installed light source:

The light source cannot be replaced. Please recycle the entire product.

- Luminaires with separate / replaceable power supply

If necessary, check whether the lamp can be repaired (e.g. by replacing the power supply) to avoid unnecessary electronic waste. If it is not possible to replace the power supply unit, recycle the product.

- Luminaires with integrated/non-interchangeable power supply unit:

The power supply unit cannot be replaced. Please recycle the entire product.

For the environment!

In terms of sustainability, large amounts of electronic waste can be avoided by replacing light sources and other components (e.g. power supplies). Therefore, please check whether replacement light sources or other replaceable components are available. These can usually be made available to you quickly and free of charge during the warranty period.

The manual must be passed on to third parties if the complete product is passed on.



Sicherheitshinweise:

VergeIssern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt gem    dem Installations-/Schaltplan (falls zutreffend) installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument zum sp  teren Nachschlagen auf und verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Jede andere Verwendung des Produkts als die in diesem Handbuch beschriebene kann das Produkt besch  digen oder zu Verletzungen des Benutzers f  hren (z. B. durch Kurzschluss, Feuer oder elektrischen Schlag). Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, falls Probleme auftreten sollten. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie St   e. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil besch  digt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein besch  digtes oder defektes Produkt sofort. Wenn Arbeiten an Stromleitungen erforderlich sind, m  ssen diese von einer Elektrofachkraft durchgef  hrt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Stellen Sie sicher, dass das Produkt w  hrend des Gebrauchs ausreichend bel  ftet ist. Decken Sie ein elektrisches (LED-)Ger  t w  hrend des Gebrauchs niemals ab, da es Hitze erzeugt und dadurch Sch  den verursachen kann. LEDs k  nnen extrem hell sein und schwere Augensch  den verursachen, sehen Sie niemals direkt in die Lichtquelle! Wenn ein Produkt nur f  r den Innen- und/oder Au  engebrauch bestimmt ist, wird dies auf dem Produkt/den Teilen oder im Handbuch erw  hnt. Bewahren Sie das Produkt au  erhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.



Garantie und Kundendienst:

Unsere Shada-Produkte unterliegen strengen Qualit  tsstandards und werden regelm   ig von unabh  ngigen Pr  finstituten auf ihre technischen Eigenschaften und Funktionen hin   berpr  ft. Auf dieses Produkt gew  hren wir eine 24-monatige Garantie, sofern es bestimmungsgem    verwendet, installiert und gewartet wurde. Die vollst  ndigen Garantiebedingungen f  r unsere Shada-Produkte und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Wenn Sie weitere Unterst  tzung ben  tigen oder Kommentare und Vorschl  ge haben, besuchen Sie bitte www.shada.nl/nl/contact oder kontaktieren Sie uns direkt.



Hinweise zur Reinigung und Wartung!

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Reinigen Sie nicht das Innere des Ger  ts. Reparaturen am Produkt d  rfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgef  hrt werden. Reinigen Sie die Au  enseite des Ger  ts mit einem weichen, feuchten Tuch (kein Mikrofasertuch verwenden).



Entsorgungshinweise:

Allgemeiner Hinweis zur Entsorgung

Gem    der europ  ischen WEEE-Richtlinie d  rfen Elektro- und Elektronikger  te nicht mit dem Hausm  ll entsorgt werden. Ihre Bestandteile m  ssen recycelt oder getrennt entsorgt werden, da giftige und gef  hrliche Bestandteile bei unsachgem   er Entsorgung die Umwelt nachhaltig sch  digen k  nnen. Kann die Umwelt nachhaltig sch  digen. Als Verbraucher sind Sie nach dem Elektro- und Elektronikger  tegesetz (ElektroG) verpflichtet, Elektro- und Elektronikger  te am Ende ihrer Lebensdauer beim Hersteller, der Verkaufsstelle oder den d  f  r eingerichteten   ffentlichen Sammelstellen zur  ckzugeben. Einzelheiten regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Vorschriften hin. Mit dieser Art der Trennung, Verwertung und Entsorgung von Altger  ten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Auswechselbare Batterien und Lampen m  ssen aus dem elektrischen/elektronischen Produkt entfernt werden, bevor das Produkt/die Produkte zum Recycling zur  ckgegeben werden, und m  ssen separat angeboten werden.

Entsorgungshinweise f  r

- Leuchten mit austauschbarer Lichtquelle:

Bitte entnehmen Sie die Lichtquelle aus der Leuchte und f  hren Sie die Lichtquelle separat der Verwertung (Sammelstelle f  r Elektroschrott) zu. Sollen sowohl Lichtquelle als auch das umgebende Produkt (z.B. Leuchten-K  rper) entsorgt werden, m  ssen Lichtquelle und umgebendes Produkt separat der Verwertung zugef  hrt werden. Pr  fen Sie bitte ggf. ob eine Instandsetzung der Leuchte m  glich ist (z.B. durch Ersatz der Lichtquelle) um unn  tigen Elektroschrott zu vermeiden.

- Leuchten mit fest verbauter Lichtquelle:

Die Lichtquelle kann nicht ersetzt werden. Bitte f  hren Sie das Produkt der Verwertung zu.

- Leuchten mit separatem / austauschbarem Netzger  t

Pr  fen Sie bitte ggf. ob eine Instandsetzung der Leuchte m  glich ist (z.B. durch Ersatz des Netzger  tes) um unn  tigen Elektroschrott zu vermeiden. Sollte der Ersatz des Netzger  tes nicht m  glich sein, f  hren Sie bitte das Produkt der Verwertung zu.

- Leuchten mit integriertem / nicht austauschbarem Netzger  t:

Das Netzger  t kann nicht ersetzt werden. Bitte f  hren Sie das Produkt der Verwertung zu.

Der Umwelt zuliebe!

Im Sinne der Nachhaltigkeit lassen sich, durch den Ersatz von Lichtquellen und sonstigen Komponenten (z.B. Netzger  te), gro  e Mengen an Elektroschrott vermeiden. Bitte pr  fen Sie daher ob Ersatz-Lichtquelle oder andere ersetzbare Komponenten erh  ltlich sind. Diese k  nnen Ihnen w  hrend der Garantiezeit in der Regel schnell und kostenlos zur Verf  gung gestellt werden.

Bei Weitergabe des kompletten Produktes muss das Handbuch an Dritte weitergegeben werden.



Instructions de s  curit  :

Veillez vous assurer que vous avez bien lu et compris les instructions contenues dans ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit conform  ment au sch  ma d'installation/de c  blage (le cas   ch  ant). Gardez ce document pour un usage ult  rieur et n'utilisez le produit que de la mani  re d  crite dans ce document. Toute utilisation du produit autre que celle d  crite dans ce manuel peut causer des dommages au produit ou blesser l'utilisateur (par exemple, court-circuit, incendie ou choc   lectrique). D  branchez le produit de la source d'alimentation en cas de probl  me. Ne faites pas tomber le produit et   vitez les impacts. N'utilisez pas le produit si l'une de ses pi  ces est d  fectueuse ou endommag  e. Remplacez imm  diatement un produit endommag   ou d  fectueux. Si des travaux doivent   tre effectu  s sur des lignes   lectriques    haute tension, ils doivent l'  tre par un   lectricien qualifi   afin de r  duire le risque des   lectrocutions. Assurez-vous que le produit est correctement ventil   pendant son utilisation. Ne couvrez jamais un appareil   lectrique (LED) pendant son utilisation, car cela g  n  re de la chaleur et peut l'endommager. Les LED peuvent   tre extr  mement lumineuses et provoquer de graves l  sions oculaires. Ne regardez jamais directement la source de lumi  re ! Si un produit est destin        tre utilis   seulement    l'int  rieur et/ou    l'ext  rieur, cela doit   tre indiqu   sur le produit/les composants ou dans le manuel. Gardez le produit hors de port  e des enfants ou des animaux.



Garantie et service apr  s-vente :

Nos produits Shada sont conformes    des normes de qualit   strictes et leurs propri  t  s techniques et leurs fonctions sont r  guli  rement contr  l  es par des instituts d'essai ind  pendants. Nous offrons une garantie de 24 mois sur ce produit,    condition qu'il ait   t   utilis  , install   et entretenu comme pr  vu. Les conditions de garantie compl  tes pour nos produits Shada et d'autres informations sont disponibles sur notre page d'accueil. Si vous avez besoin d'une assistance suppl  mentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter www.shada.nl/nl/contact ou nous contacter directement.



Instructions pour le nettoyage et l'entretien :

Ne pas utiliser de d  tergents ou de produits abrasifs. Ne pas nettoyer l'int  rieur de l'appareil. Les r  parations du produit ne doivent   tre effectu  es que par du personnel qualifi  . Nettoyez l'ext  rieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de chiffon en microfibres).



Instructions du traitement:

Informations g  n  rales sur le traitement

Conform  ment    la directive europ  enne DEEE, les appareils   lectriques et   lectroniques ne doivent pas   tre jet  s avec les ordures m  nag  res. Leurs composants doivent   tre recycl  s ou   limin  s s  par  ment, car ils peuvent   tre toxiques et dangereux. L'  limination incorrecte des composants peut causer des dommages permanents    l'environnement. Les d  tails sont r  gis par les l  gislations nationales respectives. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage fait r  f  rence    ces r  glementations. En s  parant, recyclant et   liminant les vieux appareils, vous apportez une contribution importante    la protection de l'environnement. Les piles et les lampes rempla  ables doivent   tre retir  es du produit   lectrique/  lectronique avant de renvoyer le(s) produit(s) au recyclage et doivent   tre propos  es s  par  ment.

Instructions du traitement pour les

- Luminaires avec source lumineuse rempla  able:

Retirer la source lumineuse de la lampe et l'apporter s  par  ment au recyclage (point de collecte des d  chets   lectroniques). Si la source lumineuse et le produit environnant (par exemple le bo  tier du luminaire) doivent   tre   limin  s, la source lumineuse et le produit environnant doivent   tre propos  s s  par  ment. Le cas   ch  ant, v  rifiez si la lampe peut   tre r  par  e (par exemple en rempla  ant la source lumineuse) afin d'  viter les d  chets   lectroniques inutiles.

- Luminaires avec source lumineuse install  e de mani  re permanente:

La source lumineuse ne peut pas   tre remplac  e. Veuillez recycler l'ensemble du produit.

- Luminaires avec alimentation s  par  e / rempla  able:

Si n  cessaire, v  rifiez si la lampe peut   tre r  par  e (par exemple en rempla  ant le bloc d'alimentation) afin d'  viter les d  chets   lectroniques inutiles. S'il n'est pas possible de remplacer le bloc d'alimentation, recyclez le produit.

- Luminaires avec bloc d'alimentation int  gr  /non interchangeable:

Le bloc d'alimentation ne peut pas   tre remplac  . Veuillez recycler l'ensemble du produit.

Pour l'environnement !

En termes de durabilit  , de grandes quantit  s de d  chets   lectroniques peuvent   tre   vit  es en rempla  ant les sources lumineuses et d'autres composants (par exemple, les blocs d'alimentation). V  rifiez donc si des sources lumineuses de remplacement ou d'autres composants rempla  ables sont disponibles. Ceux-ci peuvent g  n  ralement   tre mis    votre disposition rapidement et gratuitement pendant la p  riode de garantie.

Le manuel doit   tre transmis    des tiers si le produit complet est pass  

Les pi  ces de rechange sont disponibles pendant une p  riode de 12 mois apr  s l'achat du produit affect  .

ES  **Instructies van veiligheid:**
Asegúrese de haber leído y comprendido completamente las instrucciones de este documento antes de instalar o utilizar el producto de acuerdo con el diagrama de instalación/cableado (si procede). Conserve este documento para uso futuro y utilice el producto únicamente como se describe en el mismo. Cualquier uso del producto distinto al descrito en este manual puede dañar el producto o lesionar al usuario (por ejemplo, cortocircuito, incendio o descarga eléctrica), desconecte el producto de la fuente de alimentación si se producen problemas. No deje caer el producto y evite los impactos. No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya inmediatamente un producto dañado o defectuoso. Si es necesario realizar trabajos en líneas eléctricas de alta tensión, debe hacerlo un electricista cualificado para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Asegúrese de que el producto esté adecuadamente ventilado durante su uso. Nunca cubra un dispositivo eléctrico (LED) durante su uso, ya que esto genera calor y puede causar daños. Los LED pueden ser extremadamente brillantes y causar graves daños oculares; nunca mire directamente a la fuente de luz! Si un producto está destinado únicamente para uso en interiores y/o exteriores, esto se indica en el producto/componentes o en el manual. Mantenga el producto fuera del alcance de niños o animales.

I **Garantía y servicio postventa:**
Nuestros productos Shada están sujetos a estrictas normas de calidad y sus propiedades técnicas y funciones son comprobadas periódicamente por institutos de ensayo independientes. Ofrecemos una garantía de 24 meses para este producto, siempre que se haya utilizado, instalado y mantenido según lo previsto. Encontrará todas las condiciones de garantía de nuestros productos Shada y más información en nuestra página de inicio. Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite www.shada.nl/nl/contact o póngase en contacto con nosotros directamente.

 **Instructies van reiniging en onderhoud:**
No utilize detergentes ni productos abrasivos. No limpie el interior del aparato. Las reparaciones del producto sólo deben ser realizadas por personal profesional cualificado. Limpie el exterior del aparato con un paño suave y húmedo (no utilice un paño de microfibra).

 **Instructies van eliminatie:**
Información general sobre la eliminación
De acuerdo con la Directiva europea RAEE, los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o eliminarse por separado, ya que pueden ser tóxicos y peligrosos. La eliminación inadecuada de los componentes puede causar daños permanentes al medio ambiente. Los detalles están regulados por la legislación nacional correspondiente. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso y/o en el embalaje hace referencia a esta normativa. Al separar, reciclar y desechar los aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a proteger nuestro medio ambiente.

Las pilas y lámparas sustituibles deben retirarse del producto eléctrico/electrónico antes de devolverlo para su reciclado y deben ofrecerse por separado.

Instructies van eliminatie de
- Luminarias con fuente de luz reemplazable:
Retire la fuente de luz de la lámpara y llévela por separado a reciclar (punto de recogida de residuos electrónicos). Si va a desechar tanto la fuente de luz como el producto envolvente (por ejemplo, la carcasa de la luminaria), la fuente de luz y el producto envolvente deben ofrecerse por separado. Si es necesario, compruebe si la lámpara puede repararse (por ejemplo, sustituyendo la fuente de luz) para evitar residuos electrónicos innecesarios.
- Luminarias con fuente de luz instalada permanentemente:
La fuente luminosa no puede sustituirse. Por favor, recicle todo el producto.
- Luminarias con fuente de alimentación separada / sustituible:
Si es necesario, compruebe si la lámpara puede repararse (por ejemplo, sustituyendo la fuente de alimentación) para evitar residuos electrónicos innecesarios. Si no es posible sustituir la fuente de alimentación, recicle el producto.
- Luminarias con fuente de alimentación integrada/no intercambiable:
La fuente de alimentación no puede sustituirse. Por favor, recicle el producto completo.

¡Por el medio ambiente!
En términos de sostenibilidad, se pueden evitar grandes cantidades de residuos electrónicos sustituyendo las fuentes de luz y otros componentes (por ejemplo, fuentes de alimentación). Por lo tanto, compruebe si hay disponibles fuentes luminosas de repuesto u otros componentes sustituibles. Por lo general, pueden ponerse a su disposición de forma rápida y gratuita durante el periodo de garantía.

El manual debe ser entregado a terceros si se entrega el producto completo

TAB 1.						
LED TL Armatuur met Bus / LED TL Luminaire with Tube / LED-TL-Leuchte mit Röhre / Luminaire LED TL avec tube / Luminaria LED TL con Tubo	2411T10	2411T11	2411T12	2411T13	2411T14	2411T15
Behuizing / Housing / Gehäuse / Boitier / Caja	ABS					
Kleur / Color / Farbe / Couleur / Color	Grijs / grey / Grau / Gris / Cris					
Afdekking / Cover / Abdeckung / Couverture / Cubrir	Polycarbonaat / Polycarbonate / Polycarbonat / Polycarbonate / Policarbonato					
Impact resistance / Schlagfestigkeit / Résistance à l'impact / Resistencia al impacto	IK06					
Energieverbruik / Power consumption / Stromaufnahme / Consommation d'énergie / Consumo de energia	9 W	18 W	175 W	35 W	22 W	44 W
Voltage / Voltage / Betriebsspannung / Voltage / Voltaje de operación	220-240Vac 50.60Hz					
Ingangsstroom (mA) / Input current (mA) / Eingangsstrom (mA) / Courant d'entrée (mA) / Corriente de entrada (mA)	71 mA	142 mA	138 Ma	170 Ma	174 mA	212 mA
Lichtstroom / Luminous flux / Lichtstrom / Flux lumineux / Flux lumineux (< 360°) (lm)	900 lm	1800 lm	1800 lm	3600 lm	2300 lm	4600 lm
stralingshoek / Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle de faisceau / Ángulo de haz	170°					
Kleurtemperatuur / Light color / Lichtfarbe / Température de couleur / Temperatura del color	4000K					
Licht kleur / Color temperature / Farbtemperatur / Couleur claire / Color de luz	Neutraalkwit / Neutal white / Neutralweiß / Blanc neutre / Blanco neutral					
TL-D	T8 - G13					
Kleurweergave-index / Color rendering index / Farbwiedergabewert / Indice de rendu des couleurs / Índice de reproducción cromática	Ra>80					
Flikkervrij / Flicker free / Flackerfrei / Sans scintillement / Sin destellos	Ja / Yes / Ja / Oui / Si					
Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions / Dimensiones (mm)	675 x 63 x 62 mm	675 x 95 x 62 mm	1290 x 63 x 62 mm	1290 x 95 x 62 mm	1590 x 63 x 62 mm	1590 x 95 x 62 mm
Type kabelwartel / Type of cable gland / Art der Kabelverschraubung / Type de presse-étoupe / Tipo de prensaestopas	M20					
Levensduur / Lifespan / Lebensdauer / Durée de vie / Esperanza de vida (L70/B50)	25.000h					
Beschermingsgraad / Degree of protection / Schutzart / Degré de protection / Grado de protección	IP65					
Bescherming klasse / Protection class / Schutzklasse / Classe de protection / Clase de protección	II					
Bedrijfstemperatuur / Operating temperatur / Betriebstemperatur / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +40°C					
Dimbaar / Dimmable / Dimmbar / Gradable / Regulable	Nee / No / Nein / Non / No					
Energieverbruik / Power consumption / Energieverbrauch / Consommation d'énergie / El consumo de energia	F					



NL I Waarschuwing! Risico op elektrische schokken.
EN I Caution! Risk of electric shock.
DE I Vorsicht! Stromschlaggefahr.
FR I Attention! Risque de choc électrique.
ES I ¡Atención! Riesgo de choque eléctrico.



NL I Niet dimbaar.
EN I Non dimmable.
DE I Nicht dimmbar.
FR I Non gradable.
ES I Regulación no permitida.



NL I Een afdekking met schade dient te worden vervangen.
EN I A cover with damage must be replaced.
DE I Eine defekte Abdeckung sollte ausgetauscht werden..
FR I Un boîtier défectueux doit être remplacé.
ES I Sustituir pantalla de protección con fisuras.



NL I IP65-behuizing - Producten met een IP65-classificatie zijn volledig stofvrij en waterbestendig.
EN I IP65-Housing - Products with IP65 are dust tight and protected against water jets.
DE I IP65-Gehäuse - Produkte mit der Schutzart IP65 verfügen über einen vollständigen Berührungsschutz und sind gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.
FR I Boîtier IP65 - Les produits ayant un indice IP65 sont entièrement protégé contre les intrusions de poussière et contre les jets d'eau provenant de différentes directions à la lance et à l'eau.
ES I Carcasa IP65 - Los productos con clasificación IP65 son hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada.



NL I Het artikel dient gescheiden van het huishoudelijk afval worden verwijderd. Het artikel moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de lokale milieuvorschriften voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd, te verminderen en eventuele negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid in het milieu te minimaliseren.
EN I The item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.
DE I Der Gegenstand muss getrennt entsorgt werden. Der Artikel sollte zur Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den lokalen Umweltauflagen für die Abfallentsorgung den entsprechenden Einrichtungen übergeben werden. Durch die Trennung eines markierten Gegenstandes vom Haushaltsabfall, helfen Sie dabei, das Abfallvolumen zu reduzieren.
FR I l'article doit être éliminé séparément des ordures ménagères. L'article doit être remis au recyclage conformément à la réglementation environnementale locale en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.
ES I El artículo debe ser eliminado por separado de los residuos domésticos. El artículo debe ser entregado para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a las plantas incineradoras o a los vertederos y minimizará cualquier posible efecto negativo en la salud humana y el medio ambiente.



NL I Dit product draagt de CE-markering, wat bevestigt dat dit product voldoet aan de EU-veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen.
EN I This product carries the CE mark, which confirms that this product meets EU safety, health and environmental protection requirements.
DE I Dieses Produkt verfügt über ein CE-Zeichen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU an Sicherheit, Gesundheit und Anforderungen an den Umweltschutz.
FR I Ce produit porte la marque CE, qui confirme que ce produit répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
ES I Este producto lleva la marca de CE, que confirma que este producto cumple con las normas de seguridad, salud y los requisitos de protección del medio ambiente.



FR  **Cet appareil se recycle**



FR  **A DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTRE**